

# 我爱我家

## 装修要有序 更要有数

不管是旧房改造,还是新房装修,一定要做好统筹,事先规划。走一步装一步的做法,结果一定让你懊恼不已。了解装修的先后顺序,并在装修施工中,掌握一些基本的数字,有助于你装修顺利完工。

装修的程序,一般依照下面的顺序进行:沟通设计→主体拆改→水电改造→木工→贴砖→刷墙面漆→厨卫吊顶→橱柜安装→地板安装→木门安装→铺贴壁纸→散热器安装→开关插座安装→灯具安装→五金洁具安装→窗帘杆安装→保洁→家具进场→家电安装→家居配饰。在各个工序中,都会涉及到尺寸与计算,本文就装修中的部分关键节点,与您一起分享。

### ※沟通设计

主要是根据自己的生活习惯设计,并且对自己的房间进行一次详细的测量,最好亲自测量一遍,测量的内容主要包括:明确装修过程涉及的面积,特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;明确主要墙面尺寸,特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。

### ※主体拆改

进入到施工阶段,主体拆改是最先上的

一个项目,主要包括拆墙、砌墙、拆暖气、换门窗等等。其中最关键的就是,保护承重墙。如何辨别承重墙?当然最好看户型图。在户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不可动。而框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙,另外,从厚度来讲,一般在15厘米以内的,用手拍有清脆的回声的,不是承重墙。

### ※水电改造

在水电改造和主体拆改这两个环节之间,水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。有淋浴房的卫生间防水高度一般要做到180厘米;有浴缸,与浴缸相邻的墙面卫生间防水高度应比浴缸高出30厘米。

### ※刷墙面漆

房屋中墙面漆的涂刷面积如何计算,是读者提问最多的问题。一般而言,房屋面积与用漆量可以参照此公式计算:房屋面

积 $\times 3/(10\sim 15)$ =一次涂刷用漆量。因为房屋的门、窗等数量不同,因而除数会有所变化。比如一间100平的户型,涂刷一次的用漆量是在20到30升之间。市场上涂料有5升和18升等规格,您就大概可以估算出需求量了。

### ※地板安装

地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平。按国家建筑地面行业关于地面平整度的标准为2平方米内落差需小于3毫米。如不使用龙骨,则需对地面找平。

实木地板的厚度为1.8厘米,加上龙骨,一般会抬高5厘米。而强化地板和实木复合地板铺贴,抬高的高度一般在地板的厚度加上3毫米地垫的厚度。所以在铺贴前,要统筹好各个房间的高低差。

### ※木门安装

如果你想让木门厂家安装窗套、垭口的

话,在木门厂家测量的时候也要一并测量并同时安装,同时应考虑将大理石窗台的安装时间向后错,排在窗套安装之后。

木门的制作周期一般为一个月,所以,为了让工期衔接紧密,要在主体拆改完成之后尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测量。关于门洞的处理,大家需要注意一点,如果家里门洞的高度不一致,需要工人处理成等高。另外,如果您打算为防盗门换个更安全的锁芯的话,您还需要知道您家的现有的防盗门的厚度,是7厘米还是9厘米,或者其他规格。

### ※五金洁具安装

洁具安装中,需要注意的问题就是排水管的位置。比如主下水管与墙面的距离是30还是40厘米。这涉及到马桶的安装。一般根据你购买的马桶孔距确定,一般增加5厘米,因为贴墙砖有2厘米,可以调动位置留3厘米。

# SSWW 浪鲸卫浴

鲸动中国

总裁签售  
一字千金

第3届总裁签售会

国际鲸品 | 聚惠泉城

活动时间:即日起至7月25日



限量  
发售

499元

CO-1070高档座便器

■每单每户限一套 ■不参与返现活动

地址:红星美凯龙店  
电话:5553 5077

地址:银座家居北园店  
电话:8316 0255

地址:银座家居中心店  
电话:5555 9901