集成吊顶装修中的常见问题

◎吊顶和橱柜谁先装?

一般是先做吊顶再装橱柜,因为橱柜的水平和高度是要根据吊顶来决定的,但是要是做吊柜,吊柜的高度又想达到和吊顶同一水平线,那么要先做好吊顶,再安装吊柜。

◎吊顶一般距离房顶有多高为好?

只要能有效封住上面的管线,只要能有足够的空间安放电器, 吊顶尽量吊高点, 一般情况下, 吊顶的最低距离为6.5-13CM, 距地下2.3米——2.4米之间合理高度。

◎集成吊顶,是打包价格核算还是一项一项合算?

相对来讲,相同的配置,商家给出的打包价要比一项一项算要实在好多。

◎风暖浴霸发热片会不会容易坏啊?在潮湿的解惑环境里面

风暖现在一般使用的是陶瓷发热片,它不怕潮湿的,但久了易变黄变脆开胶。金属发热片的暖风机会好很多,在选购产品时,一定要注重性价比。

◎集成吊顶需不需要排风?

在没有窗户的卫生间中,异味和潮气一定要排去的。因此卫生间排风扇是必选项,如果是通风效果特别好的地方就没有必要了。

◎吊顶安装前需要测量几次?有没有复测?

正常情况下,在墙砖、地砖贴好以后,一次性精准测量就够了。但是水电改造的时候一定要确定自己厨房和卫生间装什么电器,预留多少线,这个很重要。

◎风暖浴霸和灯暖、碳纤维浴霸产品有什么区别呢?

灯暖是红外辐射发热,风暖是陶瓷发热片发热再吹热风出来;传统灯暖取暖泡会比较刺眼,会头暖脚凉;目前市场上,有了传统浴霸的升级产品:碳纤维取暖浴霸和碳纤维空调暖风机。碳纤维取暖浴霸是模拟桑拿房的效果热效高、辐射均匀,光较为柔和;空调暖风机是金属发热片比传统风暖风浴霸,寿命更长,热风则是循环式的。

◎吊顶板材的厚度要多厚的才好?

家装铝扣板厚度其实不是度量板材优劣的标准,材质和表面工艺才是核心的价值。家装铝扣板一般有0.52mm厚/0.63mm厚/0.72mm厚;工装一般使用0.8mm厚度的板材;对于家装来0.5mm厚度板材使用比较少,一般使用0.6mm或0.7mm厚度的。鉴于两种厚度的板材实际使用过程中,美观度及实用度没有根本区别,相对0.63mm的板材价格较低,因此在家装中0.63mm厚度铝扣板是目前主流的家装选择,也就是行规的7个厚。

◎安装吊顶前需不需要把油烟机等等都放在现场?

不需要,只需打好换气孔,知道油烟机烟管的直径,吊顶安装时会同时挖好烟管,若不知道烟道孔径,则可以后期再去挖孔。

◎烟机的出风管道是放在吊顶上面吗?

在吊顶上面,一端接烟道,一端通过吊顶的预留孔接入油烟机子。

◎吊顶什么时候开始订最好?

水电改造时开始铺装瓷砖前的时候。

◎厨卫吊顶和晾衣架谁先安装?

一般吊顶先安装。顶的空间在10厘米以内,晾衣架允许后安装。超过15厘米,阳台吊顶和晾衣架同时安装。

◎该如何预约吊顶的安装时间?

瓷砖、吊顶、烟管、热水器、橱柜这几项完全准备充足或者安装完成后,即可电话通知商家预约安装,不用太乱,一般3天左右就能安装;15个平米的房间,一般一个工人2天就能做完。

◎为什么有人说塑钢板、石膏进行厨卫吊顶没有铝扣板好?

塑钢板是塑料基材,容易老化变形褪色,不环保。石膏升级或者临时改动不方便,时间长了容易裂开起缝。

◎什么是集成吊顶?

将取暖、排风、照明、吊顶组合通过全新设计,让传统的铝扣板增强了艺术内涵,提高了厨卫吊顶的实际功能价值。

◎什么是“异型顶”?

异型主要包括:“包管道”、“热水器半包处理”、“二级顶”。

◎安装集成铝扣板是对贴瓷砖的一个检验边线有几种安装方法。

安装后,发现边角有翘起来的部分,或不到两星期就开胶了。安装边角一般有两种方式:

第一,用胶粘,早在几年前这种方法固定最为常见,但有的工人安装时由于打胶不够或胶质量不好,就有可能发生上面说的情况。这种方法现在一般正规公司已不用了,因为后遗症太多。

第二,先在墙上打孔,把边角的孔相应地与墙的孔对齐,然后用钉子把边角固定在墙面上,这种方法好处为,不使用玻璃胶,固定比较牢,不易脱落。但用此方法固定需要业主保证墙砖贴的没有问题,不会出现空洞,如果墙砖粘贴有空洞的话,很容易会把墙砖打裂。所以此方还可以考验墙砖的粘贴技术。