




菜鸟不可不知

家装最不可犯的错误



人常说装修就是一件大的遗憾工程，对于第一次装修的小白业主来说，往往不可避免会留下或多或少的遗憾。但是要注意，小遗憾无大碍，可千万不能犯下那些严重影响日常生活甚至危害安全的家装错误。

Part1▶▶

破坏性装修危害大
最需知道的家装错误

任意拆改承重墙

错误后果:有的居住者为了改变原有居室的空间分隔，随意地在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体，有的甚至把承重墙体直接拆除，使圈梁成为房屋承重构件，严重破坏了房屋的整体刚度。造成的后果是轻者开裂、变形，重者结构断塌，影响建筑安全。

正确做法:承重墙的重要性即使是装修菜鸟也大多都了解，因此随意拆改承重墙的行为应该来说比较少。不过很多情况下是因为没有分清承重墙与非承重墙，而将承重墙误拆掉。因此，装修小白们还是要先了解一下怎么准确区分承重墙与非承重墙。

随意大改动功能空间

错误后果:随意大改动房屋的功能空间，很容易造成安全事故。比如将厨房改成卧室，这种做法极其危险，因为一旦煤气泄漏，后果不堪设想。还有将外阳台改成厨房或卧室，此举同样不可取，因为外阳台楼板的承重力一般不大，而改成厨房或卧室后会使阳台楼板受力增大，很可能导致阳台楼板断裂脱落。

正确做法:需要经过严密的可行性审查之后，才可变动房屋原本的功能空间。

过多使用超重的装修材料

错误后果:家庭装修中，大面积铺设大理石、用砖砌内墙和做结构复杂的吊顶等有时需要大量使用超重材料，可能会使房屋的承重超过设计标准，导致楼房倾斜和下沉。

正确做法:建议不要大量使用超重的装修材料。比如抬高地面时，避免采用实心结构的钢筋混凝土；铺设花岗岩和大理石时，应尽可能控制铺设面积；分隔房间的墙体最好采用轻钢龙骨或内填隔音隔热材料的木结构；做吊顶时，应简化结构，选用轻质材料。



Part3▶▶

里子与面子同样重要
了解瓦工施工错误

轻视防水工程

错误后果:防水工程是非常重要的家装项目，一般交由瓦工施工。在正式铺砖前，卫浴间、厨房等的墙面、地面需要做好防水。而认为开发商做的防水层验收合格，家装时没必要再做防水；采用的防水材料质量差；只有部分重点区域做防水是常见的错误做法。防水工程没有做好，一旦渗漏，轻则家具、墙壁发霉，重则破坏装修、邻里失和。

正确做法:要避免潮湿、渗漏问题，就要了解防水误区，把好质量监督关。

瓷砖未经泡水处理

错误后果:铺贴瓷砖时，瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔，吸水能力强，干燥的瓷砖会吸干水泥的水分，使其贴合度降低，铺贴后易出现空鼓和脱落。

正确做法:为了保证瓷砖充分吸水，最好提前浸泡，吸足水分后再捞出，待表面晾干后，还要进行二次浸水，边捞边用。

瓷砖铺贴不留缝隙

错误后果:铺贴瓷砖时，许多人都希望达到缝隙小的效果。但瓷砖的热胀冷缩需要瓷砖铺贴必须留缝。如果缝隙过小，导致瓷砖对环境的适应能力变差，由于温度的变化，会使瓷砖挤破，减少瓷砖的正常使用寿命。

正确做法:瓷砖铺贴需留缝隙，砖留缝的大小一般来说应该在1-1.5mm左右，不低于1mm；特殊效果也可以将缝隙加宽，如5mm等。

墙地砖随便混用

错误后果:在瓦工施工过程中，容易犯的一个错误就是墙地砖随便混用。需知不同的瓷砖的理化性能是不一样的，如墙砖的吸水率和地砖的吸水率就不一样，墙砖高，地砖的低，两者抗折强度也是不一样的，而不同空间部位对瓷砖的性能要求有差别。

正确做法:在施工时，最好按照包装箱或者厂家的说法来操作，要考虑瓷砖的性能。一般来说，地砖可以做墙砖，但普通的釉面地砖是不能做墙砖的，外墙砖可以做内墙砖，但内墙砖绝对不能做外墙砖。